

2 QuickStart: Inbetriebnahme Wi-Fi

1. Stecken Sie den Pod in die Wandsteckdose (Strom)

Für den Pod ist keine Konfiguration erforderlich. Stecken Sie ihn einfach in die Steckdose.



2. Pod mit dem Modem verbinden

Verbinden Sie den Pod mit dem beiliegenden LAN-Kabel direkt mit Ihrem Modem.



3. Prüfen Sie die Verbindung

Nach kurzer Zeit beginnt das weisse Licht auf der Vorderseite Ihres Pods zu pulsieren.

Die automatische Verbindung kann bis zu 10 Minuten dauern, während der Pod sich selbst konfiguriert.



Weitere LED-Signale

Langsames pulsieren: Der Pod versucht eine Verbindung mit Ihrem Netzwerk herzustellen.
Andauerndes Blinken: Es scheint ein Problem mit Ihrem Pod vorzuliegen

Sobald Ihr Pod eine Verbindung hergestellt hat, schaltet sich das Licht wieder aus.

Damit alles einwandfrei funktioniert, muss der Pod ständig am Strom angeschlossen sein.

4. Mit dem Wi-Fi verbinden

Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Laptop die Wi-Fi-Liste.

Wählen Sie den Netzwerknamen, der auf Ihrem beigefügten QuickNet-Datenblatt steht.

Geben Sie das Initialpasswort ein - fertig, Sie sind online!

Inbetriebnahme/Platzierung von weiteren Pods

Falls Sie weitere Pods besitzen, können Sie diese ganz einfach mit Ihrem bestehenden Pod verbinden.

Platzieren Sie Ihren Pod nahe genug am bestehenden Pod.
Ist der Pod zu weit entfernt, beeinflusst das die Signalqualität.

Wir empfehlen daher, einen Zusatz-Pod in einer Entfernung von maximal 6 bis 9 Metern zu platzieren.

Sollten Sie mehrere Pods verwenden, achten Sie darauf, dass die Pods untereinander diesen Abstand nicht überschreiten.

