

Installationsanleitung Technicolor TC7200 WLAN Modem

1. Anschliessen des WLAN Modems


Installieren Sie Ihr WLAN Modem an einem vor Sonneneinstrahlung geschützten, trockenen und gut belüfteten Ort. Wählen Sie für einen optimalen WLAN-Empfang einen zentralen Standort. Die Reichweite kann abhängig vom Standort variieren.

Verbinden Sie Ihr WLAN Modem, gemäss dem folgenden Bild, mit dem HF-Anschlusskabel (1) und dem Stromnetzteil (2). Achten Sie auf die korrekte Position des weissen Kabels (1) an der TV-Anschlussdose.

Wichtig: Nur beigelegte Original-Kabel verwenden!

Das WLAN Modem kann nur an einer, durch den Kabelfernsehen Bödeli AG Techniker, geprüften TV-Anschlussdose betrieben werden.

Für einen unterbrechungsfreien Internet- und Telefonbetrieb darf das WLAN Modem nicht ausgesteckt oder ausgeschaltet werden.




Installationsanleitung Technicolor TC7200 WLAN Modem

2. Verbinden eines Computers mit WLAN

Die für die WLAN-Einrichtung benötigten Angaben befinden sich auf der Unterseite des WLAN Modems.

Abbildung 2



1. Starten Sie Ihren Computer sobald die LEDs (Leuchtdioden) **Power, DS, US, Online** und **Wireless** an Ihrem WLAN Modem konstant leuchten (kann bei erster Inbetriebnahme bis zu 30 Minuten dauern).
2. Klicken Sie auf das Netzwerksymbol unten rechts in der Taskleiste, wählen Sie Ihr Netzwerk aus, klicken Sie auf „Verbinden“ und geben Sie das dazu gehörige Passwort ein.
Ihren Netzwerknamen (SSID) und das dazu gehörige Passwort (WPA2-PSK) finden Sie auf der Unterseite des WLAN Modems.



2.1 Wichtige Hinweise zum WLAN-Betrieb

Falls möglich sollte das WLAN Modem an einem gut sichtbaren, nicht zugedecktem Ort stehen. Im Idealfall auf einer Höhe von 1.50 Meter über dem Boden, so dass keine Hindernisse im Weg stehen.

Die tatsächliche Wireless-Übertragungsgeschwindigkeit kann durch Faktoren wie Distanz und Wände zwischen dem WLAN Modem und Ihrem Computer, andere elektronische Geräte im Haushalt, benachbarte WLAN-Netze und der WLAN-Leistung Ihres Computers beeinflusst werden.

Die volle Internet-Geschwindigkeit kann nur durch eine direkte Kabelverbindung zwischen dem WLAN Modem und Ihrem Computer gewährleistet werden.

Installationsanleitung Technicolor TC7200 WLAN Modem

3. Anschliessen eines Computers ohne WLAN (gem. Abbildung 1)

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer ausgeschaltet ist.
2. Stecken Sie das beigelegte, gelbe Netzwerkkabel (RJ45) **(3)** an einen der vier gelben Netzwerk-Anschlüsse des WLAN Modem.
3. Das andere Ende des gelben Netzwerkkabels **(3)** stecken Sie an den Anschluss der Netzwerkkarte (RJ45) an Ihrem Computer.
4. Starten Sie Ihren Computer sobald die LEDs (Leuchtdioden) **Power, DS, US** und **Online** an Ihrem WLAN Modem konstant leuchten (kann bei erster Inbetriebnahme bis zu 30 Minuten dauern).

Alle TCP/IP-Einstellungen werden automatisch vom DHCP-Server bezogen.
Ein Benutzername und Kennwort für den Internetzugang wird nicht benötigt.

4. Anschliessen des Telefons (Voraussetzung: aktives CableVoice Abo)

Wichtig: Bei einer Nummernportierung ist die Verbindung zum WLAN Modem erst zu erstellen, nachdem vom bisherigen Telefonanbieter am Festnetztelefon kein Summton mehr hörbar ist.

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon über Strom verfügt (sofern erforderlich).
2. Verbinden Sie Ihr Telefon mit der 1. Telefonbuchse (grau, ganz aussen) Ihres WLAN Modems **(4)**.
3. Falls Sie eine zweite Telefonnummer (Zusatzanschluss) bestellt haben, stellen Sie zudem sicher, dass Ihr Zweittelefon mit der 2. Telefonbuchse verbunden wird.


Zu Ihrer Sicherheit: Das WLAN Modem darf nur an der vereinbarten Installationsadresse genutzt werden, da andernfalls die Lokalisierung eines Notrufs mittels CableVoice Telefonie nicht gewährleistet werden kann.

Weitere Informationen, sowie eine Gebührenübersicht zu unserem CableVoice Festnetztelefonie-Angebot, finden Sie auf www.kabelfernsehen.ch.

Installationsanleitung Technicolor TC7200 WLAN Modem

5. Betriebskontrolle

An der Vorderseite des WLAN Modems befinden sich 12 LED (Leuchtdioden), welche über den Betriebsstatus informieren und bei einer möglichen Fehlerbehebung helfen.



Power: Leuchtet sobald das WLAN Modem am Strom 230V angeschlossen und der Netzschalter (an der Rückseite des WLAN Modems) eingeschaltet ist.

DS: Leuchtet dauerhaft sobald eine Verbindung mit dem Empfangskanal der QuickNet Zentrale hergestellt wurde.

US: Leuchtet dauerhaft sobald eine Verbindung mit dem Sendekanal der QuickNet Zentrale hergestellt wurde.

Online: Leuchtet sobald das WLAN Modem betriebsbereit ist.

Ethernet 1-4: Leuchtet wenn ein PC ohne WLAN mit dem WLAN Modem korrekt verbunden wurde und blinkt wenn Daten gesendet oder empfangen werden.

USB: Da der USB Anschluss nicht in Betrieb ist leuchtet die USB LED nie.

Wireless: Leuchtet bei aktiviertem WLAN. Die Wireless Funktion lässt sich mit dem kleinen Knopf an der rechten Seite des WLAN Modems deaktivieren, die LED erlischt.

Phone 1: Leuchtet bei aktiver CableVoice Telefonie-Dienstleistung und blinkt wenn ein Gespräch geführt wird.

Phone 2: Leuchtet falls Sie über eine zweite Telefonnummer (Zusatzanschluss) verfügen und blinkt wenn ein Gespräch geführt wird.

Im Normalbetrieb leuchten die LED (Leuchtdioden) **Power, DS, US Online** und **Wireless** (kann bei erster Inbetriebnahme bis zu 30 Minuten dauern).

Phone 1 bzw. **Phone 2** blinkt während eines Telefongesprächs.

Zur Störungsbehebung kontrollieren Sie die LEDs (Leuchtdioden). Falls die LEDs nicht wie beschrieben aufleuchten, prüfen Sie die korrekte Verbindung der Anschlusskabel.

Bei Computerproblemen wenden Sie sich bitte an Ihren Computer-Fachhändler.

Installationsanleitung Technicolor TC7200 WLAN Modem

6. Virenschutz und Datensicherheit

Die Gefahr, beim Surfen und bei der E-Mail Kommunikation auf einen Virus zu stossen oder unbewusst Zugriff auf die eigenen Dateien zu ermöglichen, wächst mit der Benutzung des Internets.

6.1 Datensicherheit

Teilen Sie Ihr WLAN-Passwort nicht mit Anderen. Antworten Sie nicht auf Spam oder Phishing E-Mails und übermitteln Sie nie persönliche Daten wie z.B. Kennwörter per E-Mail.

Versehen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser und Ihr E-Mail-Programm immer mit den neusten Service-Packs und Sicherheits-Updates. Wir empfehlen Ihnen die automatische Windows Update Funktion zu nutzen, welche selbständig die neusten Sicherheitsupdates von Microsoft automatisch aus dem Internet installiert.

Ein aktuelles Antivirenprogramm, schützt Ihren PC zusätzlich vor Hackern sowie zahlreichen Computerviren.

6.2 Virenschutz

Bei jedem Internetgebrauch ist es wichtig, sich vor Viren zu schützen, wobei die Devise gelten muss „vorbeugen ist besser als heilen“. Vorbeugen heisst in diesem Fall ein Antivirenprogramm einzusetzen, das den PC dauerhaft vor Computerviren schützt und im Notfall in der Lage ist, die Schädlinge wieder aus dem System zu entfernen.

Viren verbreiten sich oft selbständig und belasten somit nicht nur das befallene System, sondern gefährden auch andere Internetbenutzer durch einen Virenbefall.

Die Infizierung und Verbreitung von Viren kann Computersysteme verlangsamen, zu schwerwiegenden Störungen führen oder Hackern einen Zugriff ermöglichen.

Für einen sicheren Internetbetrieb ist der Einsatz eines leistungsfähigen Virenschutz-Programms auf Ihrem Computer deshalb unabdingbar. Regelmässige online Updates sorgen dafür, dass Schutz und Erkennung immer auf dem neusten Stand bleiben.

Führen Sie regelmässig einen vollständigen Viren-Suchlauf durch.

Über einen geeigneten Virenschutz berät Sie Ihr Computer-Fachhändler gerne.

Bei der Konfiguration Ihres Computers ist Ihr Computer-Fachhändler gerne behilflich.

Diese sowie weitere Installationsanleitungen finden Sie im QuickNet Support-Bereich auf **www.kabelfernsehen.ch**.

Alle Daten zur Konfiguration Ihrer E-Mail Adresse entnehmen Sie Ihrem Datenblatt.